

爱惠浦UV杀菌器安装指引

SA30043 2GPM UV杀菌器安装指导

1. 将灯管、石英套管、腔体取出，并扭开螺母



2. 将石英套管放进腔体



3. 把O型圈套在石英套管末端



4. 拧上螺母



5.灯管连接镇流器



6.把灯管放进石英套管，镇流器锁头扭紧螺母



7. 拧上锁头帽子



8.把塑料卡环固定在需要安装的位置



9.腔体放进卡环里



10.接好后镇流器通电，运行灯亮绿灯即可

注意：

镇流器不要安装在潮湿、容易溅到水的地方，最好要离地30cm

SA30044 6GPM UV杀菌器安装指导

1. 将灯管、石英套管、腔体取出，并扭开螺母



2.将石英套管放进腔体



3.把O型圈套在石英套管末端



4. 拧上螺母



5.把弹簧从螺母端放进



6.灯管连接镇流器



7.把灯管放进石英套管



8.镇流器锁头扭紧螺母



9.如果镇流器需要挂在墙上或橱柜上，把十字架钉在要安装的地方



10.镇流器挂在十字架上



11.铝卡环固定在需要安装的位置，放上腔体，再把铝卡环扭上



12.接好后镇流器通电，运行灯亮绿灯即可

注意：

镇流器不要安装在潮湿、容易溅到水的地方，最好要离地30cm